

4G胸牌记录仪-说明书

尺寸：80*125mm 六折页
材质：128g铜版印4C

正面

4G 胸牌记录仪 操作指南&保修卡

警告

- 在使用本执法记录仪前，请务必仔细阅读本说明书。
- 请在额定参数范围内使用和操作本执法记录仪，否则可能损坏本机。
- 切忌长期在潮湿、低温或高温环境中搁置或使用，否则可能会造成损坏，或者会缩短产品的使用寿命。
- 充电的环境温度是在 0~45℃ 之间，在此温度范围之外对电池充电可能导致电池的性能变差和寿命的缩短。
- 请务必使用本执法记录仪配备的电源适配器对本机充电，充满电后应停止充电，禁止长时间持续充电，以防止电池浮充。
- 禁止对外置电池进行拆解，也应避免尖锐物体接触到外置电池。
- 请小心使用，不要跌落本机，否则可能会造成损坏。

一、功能按键描述

二、基本操作

电源键

长按：关机状态时：关机状态时：长按（按 3 秒）：开机；开机状态时：长按（按 3 秒）：关机。

短按：关机状态时：无任何动作；开机状态时：点亮/关闭 LCD 屏显示。

录摄像

长按：开机状态时：开始/停止录像；熄屏时可点亮屏幕，并语音提示“开启录像或结束录像”。

短按：开机状态时：拍照 1 张；熄屏时可点亮屏幕，同时开始拍照。

PTT 键

长按：长按申请通话权，对讲（有说话时），松开释放通话权。

短按：接听。

信号键

长按：开机状态时：开启/停止省电模式，关闭 WIFI/4G/定位功能，并语音提示“开启省电或结束省电模式”。

短按：开机状态时：返回 APP 或系统上级菜单。

三、功能菜单

3.1 主菜单界面

进入主菜单，有“集群对讲”、“预览”、“文件回放”、“应用管理”、“设置”几个功能模块。

3.2 集群对讲（登入界面）

集群对讲是一种按下即讲的半双工群组通话形式。

用户登入：点击更多进行相关设置

服务器：输入服务器域名或 IP 地址

通信端口：输入数据交互端口

帐号：输入登入帐号

密码：输入登入密码

3.3 预览

点击进入执法仪取景界面。

3.4 文件回放

点击进入回放菜单，选择回放录像、照片、和录音文件，打开相应目录文件夹。

3.5 设置

点击进入设置界面，进入网络设置、影音设置、平台设置、系统设置几个界面。

3.5.1 网络设置

点击进入网络设置界面，可对服务器 IP 地址、端口；WIFI 网络连接、WIFI 热点、蓝牙、APN 接入点进行设置。

3.5.2 影音设置

点击进入影音设置界面，可对编码方式、录像分辨率、拍照分辨率、录像码率、文件长度、录像模式等进行设置。

3.5.3 平台设置

点击进入平台设置界面，可对网传分辨率、网传码率、定位模式、定位频率、GB28181 参数、ONVIF 协议、文件上传、接听开关、版本更新、账号切换等进行设置。

3.5.4 系统设置

点击进入系统设置界面。

用户编号：上位机自定义警员编号。

音量设置：可通过左右滑动进度条调节音量大小。

显示设置：可调节屏幕亮度。

语言：中文（繁体）、中文（简体）、English 三种可选。

USB 模式：默认开启（U 盘模式），关闭：需输入密码成加密模式通过上位机来进入磁盘。

安全隔离：具备开启/关闭开关：默认关闭（开启后插上电脑、网络断开会变飞行模式）。

设备信息：查看状态信息、法律信息、型号、版本号等。

系统管理：进入系统设置入口。

反面

四、热点模式下参数设置

4.1 在胸牌记录仪设备上点击中的，进入点击按钮开启 WIFI 热点。

4.2 在手机的 WIFI 设置中连接“Android-F1”网络；在手机浏览器中输入 192.168.43.1:8080 网址进入。

4.3 手机输入网址进入浏览器操作界面后，有四个功能模块：平台设置、设备设置、网络设置和更多设置。

4.3.1 平台设置：

包括设备连接的服务器 IP、端口、账号、密码、网传参数、定位模式等内容。

4.3.2 设备设置：

包含录像拍照分辨率设置、录像分段时长设置、蓝牙 ONVIF 启动等功能。

4.3.3 网络设置：

网络设置中主要是配置设备连接的 WIFI 和 4G 接入设置。

4.3.4 更多设置：

包含对工牌上传、近电感应的设置和设备的基本信息查询。

五、参数说明

硬件平台	操作系统	Android 12.0
	芯片平台	8 Cores CPU 64 bit, 2GHz, 12nm
主摄像头	内置存储	2G + 16G eMMC (可选 4+64/4+256)
	视频分辨率	2560×1440/30fps 1920×1080/30fps
主摄像头	视频格式	MP4
	压缩格式	H.264/H.265
	双码流	支持硬编双码流
	照片格式	JPG

音频参数	音频格式	AAC/OPUS, MP3	
	音频采样率	48kHz	
	音频压缩率	128kbps	
	蓝牙	内置	
网络参数	定位	支持混合定位模式 (GPS+北斗)	双频北斗高精度定位模式
	WIFI	2.4G/5.8G Wifi 5 ac, support IEEE802.11 ac/a/b/g/n	
4G	LTE FDD:	B1/B3/B5/B8	
	LTE TDD:	B34/B38/B39/B40/B41	
	WCDMA:	B1/B5/B8	
其它参数	显示屏	2.23 寸高清触摸屏 (480*200)	
	SIM 卡	Nano 卡	
	TF 卡	可拆卸式，单 TF 卡槽（内存/加密卡），最大支持 512G	
	USB 接口	Type-C	
	侧边实体键	开关机、录像、PTT、自定义键	
	电池容量	1450mAh	
重量	工作温度	-20℃~+55℃	
	工作湿度	40%-90%	
	佩戴方式	别针，磁吸	
	主机尺寸	87.5 x 33.5 x 16.2mm	
重量	60g±2		

我们致力于不断优化产品，有可能某些细节说明与实际产品不符，请以实际产品为准，谢谢！

保修服务

尊敬的用户：
感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务；
2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 1 年；
3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会；
4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - 一不能出示产品有效保修凭证和有效购发票或收据；
 - 一使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障；
 - 一由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障；
 - 一由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；
 - 一产品超出本公司所规定的保修期限；
5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何疑问时，可以向制造商客户支持服务中心投诉；
6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效。

用户名称： _____ 详细地址： _____
 电话： _____ 传真： _____ 邮编： _____ E-mail: _____
 产品型号 (Model): _____ 产品编号： _____
 生产日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 购买日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日
 如果您有其它需求，请在下面填写：
 经销商： _____ 电话： _____
 经销单位： _____ (盖章)