S5系列记录仪_操作指南
尺寸:100*140mm 4折页
材质:157g铜版+4C印刷

正面

正面

产品有毒有害物质含量状态说明表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板	○	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
贴片器件	×	○	○	○	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
座充	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装附件	○	○	○	○	○	○

“ ○ ”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在J/T11363-2006规的限量要求以下。

“ × ”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含超出J/T11363-2006规定的限量要求。

环保使用期限说明

本产品的环保使用期限为10年，标识如左图所示。该环保使用期限指在正常使用条件下，本产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品的用户使用该产品时不会对环境造成严重污染，或对其人身、财产造成严重损害的期限，若有，请以零部件上标识的期限为准。

***我们致力于不断优化产品，有可能某些细节说明与实际产品不符，请以实际产品为准，谢谢！**

视音频记录仪
操作指南

反面

保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务；

2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 1 年；

3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会；

4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：

--不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据；

--使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障；

--由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障；

--由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；

--产品超出本公司所规定的保修期限；

5.当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可以向制造商客户支持服务中心投诉；

6.保修卡需经保修单位盖章后方有效；

用户名称：　　详细地址：

电话：　　传真：　　邮编：　　E-mail：

产品型号（Model）：　　产品编号：

生产日期：　年　月　日　　购买日期：　年　月　日

如果您有其它需求，请在下面填写：

经销商：　　电话：

经销单位：　　（盖章）

警告

- 在使用本执法记录仪前，请务必仔细阅读本说明书。
- 请在额定参数范围内使用和操作本执法记录仪，否则可能损坏本机。
- 切忌长期在潮湿、低温或高温环境中搁置或使用，否则可能会造成损坏，或者会缩短产品的使用寿命。
- 充电的环境温度是在0-45°C之间，在此温度范围之外对电池充电可能导致电池的性能变差和寿命的缩短。
- 请务必使用本执法记录仪配备的电源适配器对本机充电，充满电后应停止充电，禁止长时间持续充电，以防止电池浮充。
- 禁止对外置电池进行拆解，也应避免尖锐物体接触到外置电池。
- 请小心使用，不要跌摔本机，否则可能会造成损坏。

一、功能按键描述



SIM卡和TF卡安装示意图如下：



充电示意图如下：



更换电池示意图如下：

